

CIEL



ツアーメイト

Tour mate

クイックマニュアル




取扱説明書(本編)はWEBサイトをご覧ください。

準備

充電する

充電ケーブルを
差し込む。
約3時間で
満充電




[■]点滅：充電中

[■]点灯：充電完了


スピーカー・マイクを取り付ける

ゴムキャップを開けてジャック
を差し込む。



注意

防水効果を高めるため、二段階の押し込み設計になっております。スピーカー&マイクジャックは、しっかり奥まで差し込んでください。




電源のON/OFF

電源ON

[]点灯

電源OFF

[]点灯



[G] 2回押し 音声案内 (バッテリーの状態)

スマートフォンの音を聞く

スマートフォンとペアリングする

電源オフから



スマートフォンのBluetooth®をオンにして、機器一覧に表示された「T9S Tour mate」を選択します。

ペアリング完了後、スマートフォンから音楽を再生

[G] 1回押し 再生/停止


[+] 1回押し 音量アップ 2回押し 次の曲へ

[-] 1回押し 音量ダウン 2回押し 頭出し

スタンバイ状態より

[-] 2回押し 音声認識機能

(iPhoneの場合はSiri起動)



インカム通話する

ツアーメイトとペアリングする

1台目

電源オン/
スタンバイ状態
から


[📞]、[+] 同時に長押し
[🔵]と[🔴]が交互に点滅



2台目

電源オン/
スタンバイ状態
から

[📞]、[-] 同時に長押し
[🔵]と[🔴]が交互に点滅





ペアリングが完了すると[🔵]がゆっくり点滅

ツアーメイトと通話を開始する。

1台目が[+]に登録した2台目を呼ぶには
[📞]を1回、または、
2台目が[-]に登録した1台目を呼ぶには
[📞]を2回押します。

[🔵]と[🔴]が急速に点滅

※どちらか一方が相手呼び出せば通話を開始します。また終了する場合も、どちらか一方が開始時と同じ回数[📞]を押します。



※3台目、4台目のペアリング方法は取扱説明書
(本編)をご参照ください。

FMラジオを聞く

FMラジオを聞く

電源オン/
スタンバイ状態
から



[+][-]いずれか長押し

FMラジオの選局


[+]2回押し サーチアップ

[-]2回押し サーチダウン

リセット



インカムのペアリング情報のリセット

電源オンから
[+]、[-]
同時に長押し
[]が点滅



ワンポイントアドバイス

ブラケットから本体を取り外すときは、図のようにピンチコックで板バネを押さえると、本体を容易に取り外すことができます。



株式会社LINKS

商品情報は[こちら](#)

お問い合わせは[こちら](#)



※お問い合わせはメールにてご対応いたします。

MQ0018.02